

# DIZZY

Choreograaf : Jo Thomson

Type dans : Four wall line dance

Niveau : Intermediate

Tellen : 32

BPM : 124

Muziek : "Dizzy" Scooter Lee

## ROCK STEP, COASTERSTEP, STEP ½ TURN, STEP, ½ TURN

- 1 RV rock voor
- 2 LV gewicht terug
- 3 RV stap achter
- & LV sluit
- 4 RV stap voor

- 5 LV stap voor
- 6 ¼draai rechtsom
- 7 LV stap voor
- 8 ¼draai rechtsom

## CROSS, SIDE, SAILOR SHUFFLE, CROSS SIDE, SAILOR SHUFFLE

- 9 LV kruis over
- 10 RV stap opzij
- 11 LV kruis achter, draai lichaam iets naar links
- & RV stap opzij
- 12 LV stap opzij

- 13 RV kruis over
- 14 LV stap opzij
- 15 RV kruis achter, draai lichaam iets naar rechts
- & LV stap opzij
- 16 RV stap opzij

## CROSS, SIDE, BACK SHUFFLE, ROCK BACK, 360° L TURN FORWARD

- 17 LV kruis over
- 18 RV stap opzij, ¼draai linksom
- 19 LV stap achter
- & RV sluit
- 20 LV stap achter

- 21 RV rock achter
- 22 LV gewicht terug, ¼draai linksom
- 23 RV stap voor, ¼draai linksom
- 24 LV stap achter, ¼draai linksom

## SHUFFLE FORWARD, STEP, ½ TURN, SHUFFLE FORWARD, STEP

- 25 RV stap voor
- & LV sluit
- 26 RV stap voor
- 27 LV stap voor
- 28 ¼draai rechtsom

- 29 LV stap voor
- & RV stap voor
- 30 LV stap voor
- 31 RV stap voor
- 32 ¼draai linksom